





天井へのシーリング、及びカップの付け方



電球をまわして取り付ける ↑

【コード調整方法】

③のネジを付属の工具で緩め、
コードを上を押し上げ、④の中に
余ったコードを入れます。

※電球 E17 40Wまで対応

※LED電球対応