

タッチセンサー テーブルライト

OF-069-1T

【フロストガラス】

ORRB

販売元

株式会社 オーブ

〒107-0061 東京都港区北青山3-8-13

TEL:03-5766-6790 FAX:03-5766-6791

E-mail:support@mu-ra-chandelier.com

営業時間:11:00~18:00

※土日祝祭日は受け付けておりません。

Made in China

取扱説明書

●はじめに この度は、当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
お客様の安全と、当製品を末永くご利用いただく為に、ご使用前に
この取扱説明書を必ずご覧になり、よく理解いただいた上で正しくご使用ください。

●安全上のご注意 この取扱説明書のマークについて。

警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または
重傷を負う可能性が生じることが想定される内容を示しています。

注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、
及び物質的障害のみの発生が想定される内容を示しています。

このマークは、してはいけないことを表わしています。

このマークは、気をつける必要があることを表わしています。

警告

- 器具を設置する際は安定した場所に設置してください。
ベッドサイド、カーペットの上など、不安定な場所では使用しないでください。
●器具の転倒による破損、火災、感電の原因になります。
- 屋外や、風呂場など湿気や水のかかる場所ではご使用になれません。
●火災、感電、絶縁不良の原因になります。
- 点灯中及び消灯直後は器具及び電球が高温になっていますので、素手で触らないでください。
●やけどの原因になります。
- 器具のそばにストーブ等の高温になるものは置かないでください。
また、燃えやすい物を近づけて使用しないでください。
●火災、焼損、過熱、故障、変形の原因になります。
- 指定された電球以外は使用しないでください。
●焼損、過熱、変色、変形の原因になります。
- 器具や電球を布や紙、アルミ箔等で覆って使用しないでください。
●火災、焼損、過熱、故障、変形の原因になります。


注意

- 器具の隙間に異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
- 器具を改造したり部品を追加、変更して使用しないでください。
- 調光ができなくなった時は速やかに電源を切り、販売店もしくは弊社までご相談ください。
- 器具から煙が出たり異臭がした時は速やかに電源を切り、販売店もしくは弊社までご相談ください。
- 廃棄される場合は廃棄業者への安全面に充分配慮して処理していただきますようお願いいたします。

Item No.OF-069-1T

※電球 E17 40Wまで対応

三段階調光式タッチセンサーライト。
1、2、3回とベースをタッチする毎に明るくなり、
4回目のタッチで消灯となります。
※使用環境（室温、湿度、肌の乾燥具合、電源など）に
よって感度が変わることがあります。



■タッチセンサーが反応しない場合

- ・初回は電気が十分に通らない場合があります。30分点灯後、再度お試しください。
- ・電源プラグをいったん抜き、左右を反転させて差し込むと改善する場合があります。
- ・たこ足配線でのご利用はおやめください。

■注意

- ・水分や静電気を帯びた手では触れないでください。
- ・他の電子機器の影響で点灯する場合がありますので、離してご利用ください。