





天井へのシーリング、及びカップの付け方




【コード調整方法】

⑤のネジを付属の工具で緩め、コードを上押し上げ、④の部分に余ったコードをたるませてください。

※電球 E17 40Wまで対応

※LED電球対応



↑ 電球をまわして取り付ける